


DAUSEN

Automatic Clamping Wireless Charger

10 Watt Motion Control Car Mount


User's Guide

Model No.: DS-EA208




- 1. Wireless charging area
- 2. Automatic clamp
- 3. Clamp release button
- 4. Infrared motion sensor
- 5. USB-C input port
- 6. Status indicator

Press the (3*) button for two seconds to turn on/off the wireless charging function.




- 1. Fixed nut (Angle adjustable)
- 2. Air vent clip
- 3. Air vent clip adjustment
- 4. Clamp release button

Press the (4*) for 3 seconds to turn on/off the infrared motion sensor function.




I. For thicker air vents




II. For thinner air vents

Português



- 1. Área de carregamento sem fio
- 2. Braçadeiras automáticas
- 3. Botão de liberação da braçadeira
- 4. Sensor de movimento infravermelho
- 5. Porta de entrada USB-C
- 6. Indicador de status

Pressione o botão (3*) por dois segundos para ligar/desligar a função de carregamento sem fio.




- 1. Porca fixa (Ângulo regulável)
- 2. Clipe de ventilação
- 3. Ajustando o clipe de ventilação
- 4. Botão de liberação da braçadeira

Pressione o (4*) por 3 segundos para ligar/desligar a função do sensor de movimento infravermelho.




- I. Para saídas de ar mais espessas
- II. Para saídas de ar mais finas

Русский



- 1. Зона беспроводной зарядки
- 2. Авто Зажим
- 3. Кнопка разблокировки
- 4. Инфракрасный датчик движения
- 5. USB-C входной порт
- 6. индикатор состояния

Нажмите кнопку (3*) в течение двух секунд, чтобы включить/выключить функцию беспроводной зарядки.




- 1. Фиксированная Гайка (Угол Регулируется)
- 2. Вентиляционный зажим
- 3. Регулировка вентиляционного зажима
- 4. Кнопка разблокировки

Нажмите кнопку (4*) в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить функцию инфракрасного датчика движения




- I. Для более толстых вентиляционных отверстий
- II. для более тонких вентиляционных отверстий

عربي



- 1. منطقة الشحن اللاسلكية
- 2. المشبك التلقائي
- 3. زر تحرير المشبك
- 4. جهاز استشعار الحركة بالأشعة تحت الحمراء
- 5. منفذ USB-C
- 6. مؤشر الحالة

اضغط على (3*) الزر لمدة ثابنتين لتشغيل / إيقاف وظيفة الشحن اللاسلكية.




- 1. الجوز الثابت (زاوية قابلة للتعديل)
- 2. مقطع تنفيس الهواء
- 3. تعديل التهوية
- 4. زر تحرير المشبك

اضغط على الزر (4*) مدة 3 ثوان لتفعيل / إيقاف وظيفة استشعار الحركة بالأشعة تحت الحمراء.




- I. لفتحات الهواء الأكثر سمكا
- II. لفتحات الهواء أرق

日本語



- 1. ワイヤレス充電エリア
- 2. 自動クランプ
- 3. クランプ解除ボタン
- 4. 赤外線モーションセンサー
- 5. USB-C 入力ポート
- 6. ステータスインジケータ

を押して (3*) ボタンのため二秒にオン/オフをワイヤレス充電機能。




- 1. 固定ナット (調節可能な角度)
- 2. エアベントクリップ
- 3. 通気孔クリップの調整
- 4. クランプ解除ボタン

を押してボタン (4*) のため3秒にオン/オフを赤外線モーションセンサー機能。




- I. より厚いエアベントブレードの場合
- II. より薄いエアベントブレード用

Español




- 1. Área de carga inalámbrica
- 2. Abrazadera automática
- 3. Botón de liberación de la abrazadera
- 4. Sensor de movimiento infrarrojo
- 5. Puerto de entrada USB-C
- 6. Indicador de estado

Pulse el botón (3*) durante dos segundos para activar / desactivar la función de carga inalámbrica.




- 1. Tuerca fija
- 2. Clip de la ventilación
- 3. Ajuste de clip de la ventilación
- 4. Botón de liberación de la abrazadera

Pulse el botón (4*) durante 3 segundos para activar / desactivar la función del sensor de movimiento infrarrojo.




- I. Para respiraderos más grandes
- II. Para respiraderos más pequeños

Deutsche




- 1. Drahtlose Ladefläche
- 2. Automatische Klemme
- 3. Entriegelungsknopf festklemmen
- 4. Infrarot-Bewegungssensor
- 5. USB-C-Eingang
- 6. Statusanzeige

Drücken Sie die Taste (3*) zwei Sekunden lang, um die drahtlose Ladefunktion ein- und auszuschalten.




- 1. Feste Mutter (Winkel Einstellbar)
- 2. Entlüftungsclip
- 3. Einstellung des Entlüftungsclips
- 4. Entriegelungsknopf festklemmen

Drücken Sie die Taste (4*) 3 Sekunden lang, um die Funktion des Infrarot-Bewegungssensors ein- und auszuschalten.




- I. Für dickere Lüftungsschlitze
- II. Für dünnere Lüftungsschlitze

Français




- 1. Zone de charge sans fil
- 2. Pince automatique
- 3. Bouton de libération de la pince
- 4. Capteur de mouvement infrarouge
- 5. Port d'entrée USB-C
- 6. Indicateur d'état

Appuyez sur le bouton (3*) pendant deux secondes pour activer / désactiver la fonction de recharge sans fil.




- 1. Écrou fixe (Angle réglable)
- 2. Clip d'évent
- 3. Réglage du clip d'évent
- 4. Bouton de libération de la pince

Appuyez sur le (4*) pendant 3 secondes pour activer / désactiver la fonction de capteur de mouvement infrarouge.




- I. Pour des bouches d'aération plus épaisses
- II. Pour des bouches d'aération plus minces

Italiano




- 1. Area di ricarica wireless
- 2. Morsetto automatico
- 3. Pulsante di rilascio del morsetto
- 4. Sensore di movimento a infrarossi
- 5. Porta di ingresso USB-C
- 6. Indicatore di stato

Premere il pulsante (3*) per due secondi per accendere / spegnere la funzione di ricarica wireless.




- 1. Dado fisso (Angolo regolabile)
- 2. Clip di sfiatione dell'aria
- 3. Regolazione della clip di sfiatione dell'aria
- 4. Pulsante di rilascio del morsetto

Premere il tasto (4*) per 3 secondi per accendere / spegnere la funzione del sensore di movimento a infrarossi.




- I. Per prese d'aria più spesse
- II. Per prese d'aria più sottili

한국어




- 1. 무선 충전 영역
- 2. 자동 클램프
- 3. 클램프 해제 버튼
- 4. 적외선 모션 센서
- 5. USB-C 입력 포트
- 6. 상태 표시기

은/오프 무선 위탁 기능을 켜기 위하여 2 초를 위한 (3*) 단추를 누르십시오.




- 1. 조정 견과(조정가능한 각)
- 2. 에어 벤트 클립
- 3. 에어 벤트 클립 조정
- 4. 클램프 해제 버튼

3 초를 위한 단추 (4*) 를 온/오프 적외선 운동 측정기 기능을 돌기 위하여 누르십시오.




- I. 더 큰 에어 벤트 블레이드
- II. 더 작은 에어 벤트 블레이드

中文




- 1. 無線充電區域
- 2. 全自動手機夾臂
- 3. 手機夾臂釋放按鍵
- 4. 紅外線自動感測儀
- 5. USB-C 電力輸入口
- 6. 狀態顯示燈號

長按 (3*) 按鍵 2 秒可啟動 / 關閉無線充電功能



- 1. 固定旋鈕 (可調角度)
- 2. 出風口葉片夾具
- 3. 出風口葉片夾具調整桿
- 4. 手機夾臂釋放按鍵

長按 (4*) 按鍵 3 秒可啟動 / 關閉紅外線自動感測儀功能



- I. 較厚出風口葉片適用
- II. 較薄出風口葉片適用